

Ensemble Niko Rocker pour des fonctions d'interrupteur double, couleur alu gold

227-56002

4 ans de
garantie

L'ensemble Niko Rocker comporte une partie gauche et une partie droite. La partie gauche s'enclenche sur la fonction de l'interrupteur de gauche. La partie droite s'enclenche sur la fonction de l'interrupteur de droite. Enclenchez les deux parties de l'interrupteur à bascule sur la fonction correspondante avant de mettre en place la plaque de recouvrement Niko Rocker.

L'ensemble Niko Rocker se compose d'un connecteur à cliquet en plastique de haute qualité et durable qui fixe de façon permanente les deux tiges. Les tiges sont en aluminium anodisé.

- Matériaux exclusifs
- Commandes métalliques
- Design vintage authentique
- Design et savoir-faire belges
- Qualité Niko éprouvée
- Concept unique d'interrupteur éclairé (par l'ajout d'une LED témoin)

Données techniques

Ensemble Niko Rocker pour des fonctions d'interrupteur double, couleur alu gold.

- Nombre de boutons de commande: 2 boutons de commande
- Matériau: aluminium anodisé
- Dimensions (HxLxP): 31 x 16.9 x 18.5 mm
- Marques de certification: CEBEC
- Marquage: CE

