

# Tangent til vægmonteret bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control cream

**100-55511**

E-Nr.:3424100606

**4** års  
garanti

Tangent til vægmonteret bevægelsessensor til Niko Home Control (550-2021X). Du kan tænde og slukke belysningen med trykket. LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. Farve: cream.

## Tekniske data

Tangent til vægmonteret bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control cream.

- Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Brandsikkerhed
  - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
  - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 36.4 mm
- Godkendelse: CE

