

## Aanbestedingstekst Artikelnummer 353-651421-2

Aanwezigheidsmelder P48MR, DALI-2, master, 12-13 m, voor inbouw (SnapFit), WAGO WINSTA® MIDI 2 x 2 m kabel met 5 polige connectors, wit



### Voorgestelde beschrijving functionaliteiten volgens BIPS 4.7.9

Aanwezigheidsmelder P48MR, DALI-2, master, 12-13 m, voor inbouw (SnapFit), WAGO WINSTA® MIDI 2 x 2 m kabel met 5 polige connectors, wit

#### **SPECIFICATIES**

Configuratie	master
Technologie detector	PIR
Montage	inbouw (SnapFit)
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detector output	DALI Broadcast/DALI Addressable
Aantal kanalen	1 kanaal
Bereik lichtintensiteit	20 lux – 2000 lux, $\infty$
Uitschakelvertraging	pulse, 20 s – 2 h, $\infty$
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	$\varnothing$ 12 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-25 – +40 °C
Inbouwdiepte	100.0 mm
Boordiameter	76.0 mm
Montagehoogte	2 – 3.5 m
Relaiscontact	N.O. (max. 10 A), potentiaalvrij
Potentiaalvrij contact	NO, 230 V, $\mu$ 10 A
Markering	CE
Beschermingsgraad	IP20

### Voorgestelde beschrijving functionaliteiten volgens BIPS 4.7.10

#### **Montage**

Voor een stabiele montage kan de detector in alle soorten plafonds gemonteerd worden, zonder gebruik van bijkomende elementen (bv. tegels). De detector kan eenvoudig verwijderd worden zonder het plafond of de plafondtegels te beschadigen.

## **Inbedrijfstellingsapp**

Alle detectoren in de installatie kunnen worden geconfigureerd via de app en 2-wegs Bluetooth® communicatie tussen een smartphone of tablet en de detector. Er zijn geen bijkomende configuratietools nodig. De instellingen kunnen als een template opgeslagen worden voor andere detectoren. De firmware van de detector kan geüpdatet worden via de app.

## **Configuratie**

De detector is DALI-2 gecertificeerd (conform IEC 62386). Hij ondersteunt DALI-broadcast en is DALI-adresseerbaar, wat betekent dat er aan elk DALI-toestel op de DALI-bus een uniek adres kan worden toegewezen. De DALI-toestellen kunnen willekeurig aangesloten worden op de DALI-bus, ongeacht bekabeling en latere configuratie van daglichtzones. DALI-toestellen kunnen later toegevoegd worden, en hun configuratie kan gewijzigd worden zonder dat de bekabeling aangepast hoeft te worden.

## **Bescherming met pincode**

De detector kan beveiligd worden met een pincode van 4 cijfers in de app, om te voorkomen dat anderen de detector bedienen of de instellingen wijzigen.

## **Gebeurtenislogboek**

In het gebeurtenislogboek in de app vind je een overzicht van alle gewijzigde instellingen van een bepaalde detector.

## **Gevoeligheid**

De gevoeligheid voor bewegingsdetectie van de detector kan worden ingesteld via de app. Het detectiebereik van 360° kan opgedeeld worden in drie sectoren die elk 120° dekken. De gevoeligheid van deze sectoren kan afzonderlijk in 4 niveaus ingesteld worden en een sector kan ook volledig uitgeschakeld worden.

## **Documentatie**

Documentatie is in digitale vorm beschikbaar op een online portaal. Je kunt het portaal ook gebruiken om instellingen op te slaan, te bekijken en te delen in een pdf- of Excel-bestand. De detectoren kunnen in specifieke projecten of groepen georganiseerd worden. Bestaande detectorinstellingen kunnen gebruikt worden als een template voor nieuwe detectoren.

## **Detectiebereik**

Het detectiebereik is vastgelegd conform EN/IEC 63180.

## **HVAC-sturing**

De detector kan verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen aansturen. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd, wordt de HVAC-sturing ingeschakeld na de geprogrammeerde inschakelvertraging. De geprogrammeerde uitschakelvertraging bepaalt hoelang het HVAC-toestel ingeschakeld blijft zodra er geen beweging meer is.

## **Stand-byminimalisatie**

Je kunt een relais gebruiken om de stroomtoevoer naar alle toestellen te onderbreken na een bepaalde tijd. Zo vermijd je stand-byverbruik als er niemand meer aanwezig is in de ruimte.

## **230V-verlichting**

Het interne relais van de detector kan niet-dimbare 230V-verlichting aansturen (bv. halogeen- of fluorescentielampen). De lampen kunnen aan- of uitgeschakeld worden op basis van beweging, een ingesteld luxniveau en/of met een drukknop.

## **Manuele bediening met 230V-inputs**

Er kunnen tot vier 230V-inputs aangesloten worden op de detector. Die kunnen een zone, een multizone of een extern 230V-verlichtingssysteem aansturen. De input kan 6 verschillende acties uitvoeren: AAN/UIT en op-/neerdimmen, AAN en op-/neerdimmen, warmer/koeler dimmen, een voorinstelling voor instelbaar wit selecteren, een lichtseer selecteren of het lichtniveau instellen op een bepaald percentage

## **Oriëntatieverlichting**

De verlichting kan op een lager niveau ingesteld worden wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd in de zone. Drie seconden na het verstrijken van de uitschakelvertraging wordt het licht gedimd tot het oriëntatieniveau. De uitschakelvertraging van de oriëntatieverlichting bepaalt hoelang de oriëntatieverlichting wordt gedimd tot een voorgeprogrammeerd lichtniveau tussen 1% en 50%. Wanneer de tijd verstreken is, gaat de oriëntatieverlichting volledig uit.

## **Automatische configuratie**

Een (defecte) DALI-ballast/driver kan vervangen worden zonder dat er opnieuw geconfigureerd moet worden. Het nieuwe DALI-toestel zal automatisch de instellingen van het vervangen toestel kopiëren.

## **Nachtmodus**

Met de nachtmodus kun je ervoor zorgen dat een detector zich 's nachts anders gedraagt dan overdag. De nachtmodus kan geactiveerd worden met een schakelaar, een tijdschakelaar of een schemerschakelaar. Wanneer de detector in Nachtmodus staat, kun je twee verschillende lichtniveaus bepalen (aanwezigheid of geen aanwezigheid). Er wordt automatisch geschakeld tussen de twee lichtniveaus door een schemerrelais/tijdschakelaar of een manuele schakelaar. De lichtniveaus zijn eindeloos regelbaar tussen 0% en 100%.

## **Multizone**

Je kunt een bijkomende multizone creëren voor een specifieke toepassing (bv. voor smartboardverlichting). Met een multizone kun je lichten die zijn toegewezen aan verschillende zones groeperen. Die nieuwe groep kun je vervolgens afzonderlijk aansturen. Waar nodig kunnen de verlichtingsarmaturen in de nieuwe groep onafhankelijk van de daglichtsturing gestuurd worden (aan/uit/dimmen). Wanneer deze functie niet actief is, blijven de armaturen de daglichtsturinginstellingen volgen.

## **Lichtsferen**

Er kunnen tot 16 lichtsferen ingesteld en aangestuurd worden. De lichtsferen kunnen geactiveerd worden met een 230V-drukknop, een Bluetooth®-drukknop of het bedieningspaneel dat aangesloten is op de DALI-bus via interface.

## **Aangrenzende gebieden**

Stuur de verlichting in een aangrenzende ruimte (bv. een gang) aan op basis van beweging in andere ruimtes. Wanneer de actieve master detector bewegingsdetectie in een gebied/ruimte ontvangt of verzendt, wordt de verlichting in de aangrenzende ruimte ingesteld op een voorgeprogrammeerd lichtniveau (bv. 50% van het daglichtniveau). De richting van de aanwezigheidsdetectie kan geconfigureerd worden. De communicatie tussen de detectoren (master to master) verloopt draadloos.

## **Vouwdeurfunctie**

Stuur de verlichting aan in ruimtes die met een vouwdeur worden onderverdeeld in kleinere ruimtes. Wanneer de vouwdeur open is, zullen de master detectoren aan weerskanten van de vouwdeur hetzelfde detectiegedrag vertonen. Wanneer de vouwdeur gesloten is, nemen de master detectoren opnieuw hun individuele detectorgedrag aan. De detector kan tot vier ruimtes aansturen. De communicatie tussen master detectoren verloopt draadloos.

## **Uitbreiding van het detectiegebied**

Het detectiebereik van de master detector kan uitgebreid worden met verschillende secundaire detectoren.

## **Daglichtsturing bij handmatig dimmen**

Je kunt het licht in de daglichtzones handmatig op- of neerdimmen. Zodra je stopt met dimmen, wordt het nieuwe tijdelijke luxniveau opgeslagen in de detector. Het licht wordt vanaf dan daglichtgestuurd op basis van het nieuwe luxniveau. Wanneer het licht handmatig of automatisch wordt uitgeschakeld, wordt het oorspronkelijke luxniveau opnieuw geactiveerd.