

Bouton-poussoir simple avec LED pour Niko Home Control, quitter la maison, couleur gold coated

221-52901

4 ans de
garantie

Utilisez ce bouton avec le symbole "Quitter la maison" pour effectuer une seule opération. Ce bouton permet au résident d'éteindre toutes les lumières de sa maison, ainsi que certains appareils pouvant présenter un risque pour la sécurité (fer à repasser, plaque de cuisson, plateau à copeaux). Dans le logiciel de programmation, vous pouvez facilement déterminer quels points lumineux/appareils sont éteints. Il se fixe sur la platine murale au moyen d'un mécanisme d'encliquetage. Une LED indique si la lumière est allumée ou éteinte. Mécanisme avec touche. Couleur de finition: gold coated.



Données techniques

Bouton-poussoir simple avec LED pour Niko Home Control, quitter la maison, couleur gold coated.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Gravure: quitter la maison
- Lentille: Dans le bas, la touche du bouton-poussoir est munie d'une LED ambre (1,5 x 1,5 mm) qui indique le statut de l'action.
- Couleur: laqué gold (par approximation NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Sécurité incendie
 - les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes
- Tension d'alimentation: 26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE

