

Aanbestedingstekst Artikelnummer 353-852411

Bewegingsmelder M48HC, DALI-2, master, 18-53 m, IP54, voor hoge plafonds, voor opbouw, wit



Voorgestelde beschrijving functionaliteiten volgens BIPS 4.7.9

Bewegingsmelder M48HC, DALI-2, master, 18-53 m, IP54, voor hoge plafonds, voor opbouw, wit

SPECIFICATIES

Configuratie	master
Technologie detector	PIR
Montage	opbouw
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detector output	DALI Broadcast/DALI Addressable
Aantal kanalen	1 kanaal
Bereik lichtintensiteit	20 lux – 2000 lux, ∞
Uitschakelvertraging	pulse, 30 s – 2 h, ∞
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	\varnothing 53 m vanop een hoogte van 12 m
Omgevingstemperatuur	-25 – +40 °C
Montagehoogte	4 – 12 m
Relaiscontact	N.O. (max. 10 A), potentiaalvrij
Potentiaalvrij contact	NO, 230 V, μ 10 A
Markering	CE
Beschermingsgraad	IP54

Voorgestelde beschrijving functionaliteiten volgens BIPS 4.7.10

Montage

De detector is geschikt voor opbouw op alle soorten plafonds met een hoogte tussen 4 m en 12 m.

Inbedrijfstellingsapp

Alle detectoren in de installatie kunnen geconfigureerd worden met de app en 2-wegs Bluetooth®-communicatie tussen een smartphone of tablet en de melder. Er zijn geen bijkomende configuratietools nodig.

Configuratie

De detector is DALI-2 gecertificeerd (conform EN/IEC 62386-301/302/303/304). Als de detector geconfigureerd is als secundaire detector en aangesloten is op een DALI-bus aangestuurd door een master detector, kan de detector met de master detector communiceren zonder dat men verder iets hoeft in te stellen. Als hij aangesloten is op een DALI-bus of een BMS-systeem, moet de detector ingesteld worden met de BMS-software.

Bescherming met pincode

De detector kan beveiligd worden met een pincode van 4 cijfers in de app, om te voorkomen dat anderen de detector bedienen of de instellingen wijzigen.

Gebeurtenislogboek

In het gebeurtenislogboek in de app vind je een overzicht van alle gewijzigde instellingen van een bepaalde detector.

Gevoeligheid

De gevoeligheid van de detector voor bewegingsdetectie kan ingesteld worden met de app en 2-wegs Bluetooth®-communicatie tussen een smartphone of tablet en de detector. Het detectiebereik van 360° kan opgedeeld worden in drie sectoren die elk 120° dekken. De gevoeligheid van deze sectoren kan afzonderlijk in 4 niveaus ingesteld worden en een sector kan ook volledig uitgeschakeld worden.

Documentatie

Documentatie is in digitale vorm beschikbaar en wordt opgeslagen op een webportaal.

Detectiebereik

Het detectiebereik is vastgelegd conform EN/IEC 63180.

HVAC-sturing

De detector kan verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen aansturen. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd, wordt de HVAC-sturing ingeschakeld na de geprogrammeerde inschakelvertraging. De geprogrammeerde uitschakelvertraging bepaalt hoelang het HVAC-toestel ingeschakeld blijft zodra er geen beweging meer is.

Stand-byminimalisatie

Je kunt een relais gebruiken om de stroomtoevoer naar alle toestellen te onderbreken na een bepaalde tijd. Zo vermijd je stand-byverbruik als er niemand meer aanwezig is in de ruimte.

230V-verlichting

Het interne relais van de detector kan niet-dimbare 230V-verlichting aansturen (bv. halogeen- of fluorescentielampen). De lampen kunnen aan- of uitgeschakeld worden op basis van beweging, een ingesteld luxniveau en/of met een drukknop.

Manuele bediening met 230V-inputs

Er kunnen tot vier 230V-inputs aangesloten worden op de detector. Die kunnen een zone, een multizone of een extern 230V-verlichtingssysteem aansturen. De input kan 6 verschillende acties uitvoeren: AAN/UIT en op-/neerdimmen, AAN en op-/neerdimmen, warmer/koeler dimmen, een voorinstelling voor instelbaar wit selecteren, een lichtseer selecteren of het lichtniveau instellen op een bepaald percentage

Oriëntatieverlichting

De verlichting kan op een lager niveau ingesteld worden wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd in de zone. Drie seconden na het verstrijken van de uitschakelvertraging wordt het licht gedimd tot het oriëntatielichtniveau. De uitschakelvertraging van de oriëntatieverlichting bepaalt hoelang de oriëntatieverlichting wordt gedimd tot een voorgeprogrammeerd lichtniveau tussen 1% en 50%. Wanneer de tijd verstreken is, gaat de oriëntatieverlichting volledig uit.

Automatische configuratie

Een (defecte) DALI-ballast/driver kan vervangen worden zonder dat er opnieuw geconfigureerd moet worden. Het nieuwe DALI-toestel zal automatisch de instellingen van het vervangen toestel kopiëren.

Nachtmodus

Met de nachtmodus kun je ervoor zorgen dat een detector zich 's nachts anders gedraagt dan overdag. De nachtmodus kan geactiveerd worden met een schakelaar, een tijdschakelaar of een schemerschakelaar. Wanneer de detector in Nachtmodus staat, kun je twee verschillende lichtniveaus bepalen (aanwezigheid of geen aanwezigheid). Er wordt automatisch geschakeld tussen de twee lichtniveaus door een schemerrelais/tijdschakelaar of een manuele schakelaar. De lichtniveaus zijn eindeloos regelbaar tussen 0% en 100%.

Multizone

Je kunt een bijkomende multizone creëren voor een specifieke toepassing (bv. voor smartboardverlichting). Met een multizone kun je lichten die zijn toegewezen aan verschillende zones groeperen. Die nieuwe groep kun je vervolgens afzonderlijk aansturen. Waar nodig kunnen de verlichtingsarmaturen in de nieuwe groep onafhankelijk van de daglichtsturing gestuurd worden (aan/uit/dimmen). Wanneer deze functie niet actief is, blijven de armaturen de daglichtsturingsinstellingen volgen.

Lichtsferen

Er kunnen tot 16 lichtsferen ingesteld en aangestuurd worden. De lichtsferen kunnen geactiveerd worden met een 230V-drukknop, een Bluetooth®-drukknop of het bedieningspaneel dat aangesloten is op de DALI-bus via interface.

Aangrenzende gebieden

Stuur de verlichting in een aangrenzende ruimte (bv. een gang) aan op basis van beweging in andere ruimtes. Wanneer de actieve master detector bewegingsdetectie in een gebied/ruimte ontvangt of verzendt, wordt de verlichting in de aangrenzende ruimte ingesteld op een voorgeprogrammeerd lichtniveau (bv. 50% van het daglichtniveau). De richting van de aanwezigheidsdetectie kan geconfigureerd worden. De communicatie tussen de detectoren (master to master) verloopt draadloos.

Vouwdeurfunctie

Stuur de verlichting aan in ruimtes die met een vouwdeur worden onderverdeeld in kleinere ruimtes. Wanneer de vouwdeur open is, zullen de master detectoren aan weerskanten van de vouwdeur hetzelfde detectiegedrag vertonen. Wanneer de vouwdeur gesloten is, nemen de master detectoren opnieuw hun individuele detectorgedrag aan. De detector kan tot vier ruimtes aansturen. De communicatie tussen master detectoren verloopt draadloos.

Daglichtsturing bij handmatig dimmen

Je kunt het licht in de daglichtzones handmatig op- of neerdimmen. Zodra je stopt met dimmen, wordt het nieuwe tijdelijke luxniveau opgeslagen in de detector. Het licht wordt vanaf dan daglichtgestuurd op basis van het nieuwe luxniveau. Wanneer het licht handmatig of automatisch wordt uitgeschakeld, wordt het oorspronkelijke luxniveau opnieuw geactiveerd.

Uitschakelen boven luxniveau

Wanneer 'Uitschakelen boven luxniveau' ingeschakeld is, geeft de detector eerst voorrang aan licht en daarna aan beweging. De detector regelt de verlichting op basis van het luxniveau in de omgeving. De verlichting gaat uit wanneer het luxniveau in de ruimte gedurende tien minuten hoger is dan het ingestelde luxniveau, zelfs wanneer er nog beweging in de ruimte is. Wanneer 'Uitschakelen boven luxniveau' uitgeschakeld is, geeft de detector voorrang aan beweging. De detector regelt de verlichting enkel op basis van beweging. De lichten gaan alleen uit wanneer de uitschakelvertraging verstreken is.

Daglichtzones

De detector kalibreert daglichtzones automatisch op basis van het luxniveau in elke daglichtzone en de reflecties in de ruimte. Het kalibreren kan handmatig geactiveerd worden.

Externe bediening

De detector kan het lichtniveau op basis van een input van een externe trigger (bv. een veiligheidsalarm) instellen op een gewenste waarde.

Instelbaar wit - voorinstelling instelbaar wit

De detector kan de kleurtemperatuur van de aangesloten DT-8 DALI-armaturen wijzigen.