



Evenveel kwaliteit in minder tijd
Niko insteekklemmen

niko
Illuminating ideas.

Installatiehandleiding insteekklemmen

Niko schakelmateriaal met insteekklemmen installeren is erg eenvoudig.

1. (Schakel de automaat van het desbetreffende circuit in de zekeringkast af.)
2. Knip en strip de geleiders op de lengte die aangegeven staat op de achterkant van de sokkel. Je kan je geleider daar zelfs op afmeten om zeker te zijn dat je de juiste lengte hebt.
3. Duw de geleiders - zonder de ontgrendeling vooraan in te duwen - in de klemmen tot het gestripte deel van de geleider niet meer zichtbaar is.
4. Plooi de bedrading en plaats de sokkel in de inbouwdoos. Zorg ervoor dat de geleiders niet achter de klauwen haken.
5. Maak de sokkel vast in de inbouwdoos door de metalen klauwen stevig aan te schroeven.
6. Klik of schroef het centraalplaatje op het mechanisme.
7. Bevestig de afdekplaat over het mechanisme.
8. (Schakel de automaat in de zekeringkast terug aan.)
9. Klaar!

Wat als je het schakelmateriaal met insteekklemmen wil verwijderen?

1. Schakel de automaat van het desbetreffende circuit in de zekeringkast af.
2. Verwijder de afdekplaat van de metalen sokkel.
3. Verwijder het centraalplaatje van het mechanisme.
4. Schroef de klauwen los en haal de sokkel uit de muur.
5. Voor elke geleider druk je op de ontgrendeling vooraan terwijl je de geleider uit de insteekklemtrekt.
6. Installeer een nieuw stopcontact of nieuwe schakelaar met insteekklemmen van Niko (zie boven).
7. Klaar!