

Sockel für die Montage eines drahtlosen Schalters in einer Unterputzdose, Krallenbefestigung

410-00021

4 Jahre
Garantie

Sockel mit Krallenbefestigung für die Montage eines drahtlosen Schalters in einer Unterputzdose. Dieser Sockel ermöglicht es, einen drahtlosen Schalter in einer Unterputzdose zu installieren. Sie können sie zusammenklicken und mit einem oder mehreren Unterputz-Mechanismen von Niko kombinieren.

Technische Daten

Sockel für die Montage eines drahtlosen Schalters in einer Unterputzdose, Krallenbefestigung.

- Kennzeichnung: CE

