

Celá kolíska so šípkami „nahor“ a „nadol“ pre bezdrôtový spínač alebo tlačidlo s 2 ovládacími tlačidlami, farba piano black coated

200-00004

4 roky
záruka

Celá kolíska so šípkami „nahor“ a „nadol“ pre bezdrôtový spínač alebo zbernicové tlačidlo s 2 ovládacími tlačidlami.

Farba povrchovej úpravy: piano black coated.

Technické údaje

Celá kolíska so šípkami „nahor“ a „nadol“ pre bezdrôtový spínač alebo tlačidlo s 2 ovládacími tlačidlami, farba piano black coated.

- Popis: Elektroinštalačné prvky pre tlačidlo Nikobus alebo nástenný RF vysielateľ.
- Počet ovládacích tlačidiel: 2 ovládacie tlačidlá
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Farba: Bakelite-look piano black coated (približne NCS S 9000 N, RAL 9005)
- Potlač: Každé tlačidlo na stredovom kryte je nezmazateľne zaznačené symbolmi „nahor“ a „nadol“.
- Demontáž: Jednoducho vytiahnite stredový kryt z mechanizmu.
- Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka
- Odolnosť voči nárazu: Po montáži sa dosiahne odolnosť voči nárazu IK06.
- Rozmery stredového krytu: 45 x 45 mm (V x Š)
- Rozmery (VxŠxH): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Certifikácia: CE

