

# Enkel knapp med "upp"- och "ned"-pilar för trådlös strömställare eller tryckknapp med 2 kontrollknappar, gold coated.

221-00004

4 års  
garanti

En enkel knapp med symbolerna "upp" och "ned" för en trådlös strömställare eller busstryckknapp med 2 kontrollknappar. Färg: gold coated.

## Tekniska data

Enkel knapp med "upp"- och "ned"-pilar för trådlös strömställare eller tryckknapp med 2 kontrollknappar, gold coated.

- Funktion: Centralplatta för en Nikobus-busstryckknapp eller en RF-väggsändare.
- Antal kontrollknappar: 2 kontrollknappar
- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Färg: gold lack (ungefär NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Skriva ut: Varje knapp på centralplattan är försedd med symbolerna "upp" och "ned" i tryck som inte kan avlägsnas.
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från mekanismen.
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Brandsäkerhet
  - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
  - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Mått på finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

