

# Drift og vedligeholdelse

## Drift og vedligeholdelse af Niko sensorer

Snavs påvirker sensorens funktion, og sensorens linse skal derfor holdes ren.

Til rengøring anvendes en fugtig klud. Anvend vand tilsat alm. rengøringsmiddel.

Undgå at trykke hårdt på linsen. Er linsen eller andre dele af sensoren defekt, skal den udskiftes.



4I-04X



4I-227



4I-23X



43-128



4I-100



4I-2XX



4I-3XX



4I-4XX



4I-6XX



4I-7XX



4I-7XX



4I-8XX



43-19X



43-22X



M4x MR/LR  
P4x MR/LR



M4x MR/LR  
P4x MR/LR



M4x MR  
P4x MR



M4x LR/HC  
P4x LR/HC

## Niko-Servodan A/S

Stenager 5

6400 Sønderborg

Danmark

info-dk@niko.eu

+45 74 42 47 26

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

# niko

PF-1591-17