

Dubbel knapp med ”upp”- och ”ned”-pilar för trådlös strömställare eller tryckknapp med 4 kontrollknappar, white.

101-00010

4 års
garanti

En dubbel knapp med symbolerna ”upp” och ”ned”, för en busstryckknapp med 4 kontrollknappar. Färg: white.

Tekniska data

Dubbel knapp med ”upp”- och ”ned”-pilar för trådlös strömställare eller tryckknapp med 4 kontrollknappar, white.

- Funktion: Centralplatta för en Nikobus-busstryckknapp eller en RF-väggsändare.
- Antal kontrollknappar: 4 kontrollknappar
- Material centralplatta: Centralplattan är tillverkad av styv PC och ASA. Basmaterialet är genomgående färgat.
- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Skriva ut: Varje knapp på centralplattan är försedd med symbolerna ”upp” och ”ned” i tryck som inte kan avlägsnas.
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från mekanismen.
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Mått på finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

