

Enskild tryckknapp med LED, "gå hemifrån"-symbol, white

101-52901

E-Nr.: 1711547

4 års
garanti

Denna knapp med symbolen "gå hemifrån" kan utföra en operation. Med denna knapp kan användaren stänga av alla lampor i hemmet samt vissa apparater som kan utgöra en säkerhetsrisk (strykjärn, kokplatta, fritös). Du ställer i programvaran enkelt in vilka lampor/apparater som ska stängas av. Den är ansluten till det väggmonterade kretskortet via en klickmekanism. En lysdiod anger om lampan är påslagen eller avstängd. Mekanism inklusive knapp. Färg: white.



Tekniska data

Enskild tryckknapp med LED, "gå hemifrån"-symbol, white.

- Material centralplatta: Centralplattan är tillverkad av styv PC och ASA. Basmaterialet är genomgående färgat.
- Skriva ut: gå hemifrån
- Lins: Knappen på tryckknappen har en liten gul LED-lampa (1,5 x 1,5 mm) nedtill som anger åtgärdens status.
- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspanning)
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från basen.
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

