

# Émetteur sans fil à 2 canaux

410-00362

4 ans de  
garantie

L'émetteur sans fil à deux canaux convient pour être encastré et ne peut être utilisé que pour commander des récepteurs sans fil. Cet émetteur à deux canaux vous permet d'étendre la fonction de commutation d'interrupteurs ou de boutons-poussoirs existants, à l'aide d'un récepteur. L'émetteur à deux canaux contrôle si un interrupteur/bouton-poussoir est sous tension et envoie le code Easywave correspondant (A, B, C ou D) au récepteur sans fil qui, à son tour, commute l'appareil utilisateur. Le module de contrôle à distance ne s'utilise qu'en combinaison avec une commande à deux boutons.

Le module de contrôle à distance ne peut pas être utilisé dans les installations de Niko Home Control.



## Données techniques

Émetteur sans fil à 2 canaux

- Pas compatible avec le pont intelligent sans fil, ni avec le hub intelligent sans fil
- Protocole de communication: Easywave
- Fréquence de fonctionnement: 0.8683 GHz
- Température d'ambiance: -20 – +60 °C
- Dimensions (HxLxP): 25 x 48 x 48 mm
- Marquage: CE



## Schéma de câblage

