

IR-afstandsbediening voor gebruikers

351-25310

4 jaar
garantie

AUTO: Automatische modus activeren

- Druk op deze toets om de automatische modus te activeren.

ON: Licht gedurende 6 u aanzakelen

- Druk op deze toets om het licht permanent aan te schakelen gedurende 6 u. Daarna herneemt de mel-
der zijn automatische werking. Opgelet: deze toets kan niet gebruikt worden indien de TIME-instelling op impuls staat.

OFF: Licht gedurende 6 u uitschakelen

- Druk op deze toets om het licht permanent uit te schakelen gedurende 6 u. Daarna herneemt de melder zijn automatische werking. Opgelet: deze toets kan niet gebruikt worden indien de TIME-instelling op impuls staat.

Bijpassende artikels: 351-25050, 351-25065, 351-25340, 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-
25475, 351-26450, 351-26470, 351-26480, 351-26560, 351-26562, 351-26570, 351-26572



Technische gegevens

IR-afstandsbediening voor gebruikers



Afmetingen

